



tesa® 6005

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เครื่องตัดเทปมืออาชีพ สำหรับงานบรรจุภัณฑ์

Product Description

tesa® 6005 hand dispenser เป็นตัวจ่ายเทปที่แข็งแรง แต่มีน้ำหนักเบา รองรับ tesa® tapes ได้ถึงความกว้าง 25 มม. ระบบ 2 ลูกกลิ้ง ทำให้ควบคุม. ใช้งานได้ง่ายและมีการป้องกันใบมีดพิเศษเพื่อความปลอดภัย เทปจะถูกตัดโดยการกดปุ่มที่มือจับ. ตัวจ่ายเทปมีอุปกรณ์ที่มีการควบคุมความตึงอย่างต่อเนื่อง ส่วนเบรคสามารถบีบให้แน่นได้เมื่อต้องการ "รัด" เทปรอบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ ที่จับนุ่มช่วยในการจับแน่นหนาและสะดวกสบาย.

คุณสมบัติ

- Its system of 2 application rollers offers easy handling and a special blade-protection for safety.
- The tape is cut by pressing the trigger on the handle.
- The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.
- The brake can be tightened when tight "strapping" of the tape around a package is desired.

การใช้งาน

วางเครื่องตัดเทป tesa® 6005 บนกล่องและดึงเข้าหาตัว เทปจะลอกจากมาและกดกับพื้นผิวด้วยลูกกลิ้งยาง 2 ตัว เมื่อจะตัดเทปให้กดไกและเลื่อนเครื่องตัด การใส่เทป: ม้วนเทป tesa® จะอยู่บนลูกกลิ้งโดยด้านกาวของเทปจะหันมาทางมือจับ เปิดตัวหยุดการม้วนกลับ (return stop) และหยุดไว้ที่ไก ดึงเทประหว่างguide roller และ return stop หลังจากนั้นปิด return stop อีกครั้งโดยกดที่ไก – ตอนนี้เครื่องตัดเทปด้วยมือ tesa® 6005 ก็พร้อมสำหรับการใช้งาน

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|-------|
| • Core diameter | 3 | • Weight | 530 g |
| • Max. roll diameter | 170 mm | • ความกว้างสูงสุดของม้วน | 25 mm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=06005>