



tesapack® 56402 Hand Dispenser Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เครื่องตัดเทปมือถือสำหรับบรรจุภัณฑ์ Snapshot 50

Product Description

tesa® 56402 hand dispenser เป็นอุปกรณ์อุตสาหกรรมหนักที่ใช้เทป tesa จนถึงขนาดความกว้าง 50 มิลลิเมตร ระบบ 2 ลูกกลิ้ง ควบคุมได้ง่ายและมีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บเป็นพิเศษ (ป้องกันใบมีด) เทปจะถูกตัดโดยการกดปุ่มที่ตามจับ การควบคุมความตึงต่อนื่อง ทำให้สามารถจ่ายเทปได้ง่ายมีตามจับนุ่มช่วยให้ถือได้สบายและมั่นคง

คุณสมบัติ

- The continuously adjustable tension control allows correct dispensing even of easy unwinding tesa tape.
- The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.

การใช้งาน

วางเครื่องจ่ายเทป tesa 56402 บนกล่อง และดึงเข้าหาตัว เทปจะลอกจากออกมาและกดกับพื้นผิวด้วยลูกกลิ้งยาง 2 ตัว เมื่อจะตัดเทปให้กดไกปืนและเลื่อนเครื่องตัด การเลื่อนเทป: ใส่ม้วน tesa ในวงล้อเทปให้ด้านกาวของเทปหันออกมาทางมือจับ ดึงปลายเทประหว่างลูกกลิ้งนำเทปและแผ่นหยุดการคืนกลับจนกระทั่งเทปไม่มีรอยย่น

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Applicationfield	Home, Office	• บริการอะไหล่	ใช่
• Low noise unwinding	_NULL	• ปลดตัวทำละลาย	ใช่
• Max. core diameter	3	• พื้นผิวที่เหมาะสม	_NULL
• ความคมแรงดึง	ใช่	• รวมแบตเตอรี่	ไม่ใช่
• ความกว้างสูงสุดของม้วน	55 mm	• วัสดุ	โลหะ
• ความยาวสูงสุด	66 m	• สามารถเขียนได้	ไม่ใช่
• ต้องใช้แบตเตอรี่	ไม่ใช่	• แรงยึดเกาะ	_NULL
• ต้านการฉีก	_NULL	• โปร่งใส	_NULL
• นำกลับมาใช้ใหม่	ใช่	• ใบมีดหยัก	ไม่ใช่



tesapack® 56402 Hand Dispenser Premium

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=56402>